XOMAX

XM-DVB3006

Betriebsanleitung

Car Multimedia System



- 3 Zoll Breitbild TFT Display mit Farbmonitor
- DVD/MPEG4/VCD/CD/MP3/Bluetooth Player
- Front USB Port und AUX Input am Bedienelement
- Bluetooth A2DP & AVRCP Unterstützung
- AM/FM Tuner and RDS

Hinweis

Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise
Sicherheitsinformationen
Disc Hinweise (Unterstützte Formate)
Handhabung
Entnahme des Bedienteils
Einlegen des Bedienteils
Einbau
Fernbedienung
Grundfunktionen
Einstellungen für den TFT Monitor
Tonqualität
Toneinstellungen vornehmen
Rückfahrkamera
Uhr/Zeit Einstellungen
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Bedienelement
Radio Bedienung
Radio hören
Sender speichern
Voreingestellte Sender hören
RDS Funktion
Disc Bedienung
Grundfunktionen
Wiedergabemodus auswählen
Disc spezielle Funktionen
Sprachenauswahl
Untertitel
Titelmenüfunktion
Einstellungen
System
Sprachen
Ton
Video
Digital
AUX
Bluetooth
USB
SD/MMC Kartenleser
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 wiedergeben
Technische Daten
Fehlerbehebung

Wichtige Hinweise :

Vielen Dank für den Kauf dieses PKW DVD- Player. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Installation

- Installieren sie Das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es:
  - Nicht das Lenkrad, den Schalthebel, oder das Bremspedal blockiert oder behindert. Dies kann zu Unfällen führen.
  - Die Funktionstüchtigkeit des Airbags nicht beeinträchtigt, dies kann zu schweren Verletzungen führen.
  - Die Sicht des Fahrers nicht behindert.
- Bedienen sie nicht das Gerät während der Fahrt, um einen Unfall zu vermeiden.
- Schauen Sie als Fahrer während der Fahrt nicht auf das Gerät, dies kann Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Falls es erforderlich ist das Gerät während der Fahrt zu bedienen, machen sie das vorsichtig und behalten sie sorgfältig den Verkehr im Auge, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.
- **Wenn die Handbremse nicht angezogen ist, sind alle Video und Bildabspielmöglichkeiten gesperrt!** Dann leuchtet folgendes auf:

„Warning please stop watch Video player“ (Warnung, bitte schauen sie nicht mehr auf den Video Player!).
Es besteht dann keine Möglichkeit mehr Bild- oder Videoeinstellungen bzw. Wiedergaben über das Display zu steuern oder abzurufen.

Diese Warnung erscheint, wenn das für die Handbremse vorgesehene Kabel (Parking Break), an die Handbremse angeschlossen (siehe Installation des Geräts) und die Handbremse nicht angezogen ist, (oder überhaupt nicht an die Handbremse angeschlossen wurde).

Laut Straßenverkehrsordnung in Deutschland dürfen während der Fahrt keine DVD (Video, Bilder, etc.) angesehen bzw. abgespielt werden, deswegen ist das Autoradio mit einer so genannten Videosperre ausgestattet, ein bestimmtes Kabel (Parking Brake) muss ordnungsgemäß an den Warnungsschalter der Handbremse angeschlossen sein.

Benutzungshinweise für das LCD Display

Drücken Sie nicht zu stark auf das Display des Gerätes. Ansonsten kann das es zu Bildverzerrungen oder Fehlfunktionen kommen. Das Bild kann verschwommen sein, oder der Bildschirm kann beschädigt werden.
Berühren sie den LCD Bildschirm lediglich mit dem Finger.

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den LCD Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatiksprays.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms keinen Alkohol.

Wenn sie an einem zu kalten oder zu warmen Ort parken, kann das Bild verschwommen sein. Der Bildschirm ist nicht beschädigt! Das Bild wird wieder scharf, wenn sich die Temperatur im Auto normalisiert.

Sicherheitsinformation

Vorsicht

Dieser Laser ist ein Laser der Klasse 1. Dieser Laser verwendet einen sichtbaren/unsichtbaren Laserstrahl. Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für Ihre Augen dar. Öffnen Sie den DVD Player nicht und versuchen Sie Ihn nicht zu reparieren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Achtung

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Dieses Laufwerk ist für einen kontinuierlichen Betrieb vorgesehen.

Disc Hinweise

Von diesem Player unterstützte Wiedergabeformate

DVD	DVD	Audio and Video Disc size 12 cm
VCD	VCD	Audio and Video Disc size 12 cm
CD	CD	Audio Disc size 12 cm
MP3	MP3	Audio Disc size 12 cm

Nicht unterstützte Formate

- DVD-Ram
- CDV
- CDG

Handhabung und Reinigung

- Schmutz, Staub, Kratzer und Wölbungen auf der Disc verursachen Fehlfunktionen der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disk und zerkratzen Sie sie nicht.
- Biegen Sie die Disc nicht.
- Legen Sie die Disc in Ihre Hülle zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Bewahren sie die Discs nicht an folgenden Plätzen auf:
  - Mit direktem Sonnenlicht
  - An schmutzigen, staubigen oder feuchten Orten
  - In der Nähe der Autoheizung
  - Auf den Sitzen oder dem Armaturenbrett

Reinigung der Disc

Reinigen Sie die Disc mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn die Disc immer noch schmutzig ist, benutzen Sie ein weiches mit Isopropanol-Alkohol angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel. Sie können die Oberfläche der Disc trüben.

Achtung

Eine Disc bekommt mit der Zeit ein paar Kratzer, meistens bleibt sie dennoch gebrauchsfähig. Ob die Disc unbrauchbar wird hängt von dem Umgang mit der Disc ab und von der Umgebung in der sie aufbewahrt wird.
Bitte Beachten: Kratzer werden nicht durch eine Fehlfunktion des Player verursacht.



Aufbereitung von Discs mit spröden Stellen

Eine neue Disk kann kleine Mängel an seinen Innen- und Außenkanten haben. Wenn eine Disc mit spröden Stellen benutzt wird, kann eine einwandfreie Ausrichtung der Disc nicht ausgeführt werden und der Player wird die Disc nicht abspielen. Daher entfernen Sie die unebenen Kanten im Vorhinein unter Zuhilfenahme eines Stiftes oder Bleistiftes (wie unten gezeigt).Um die spröden Kanten zu entfernen, drücken Sie den Stift gegen die Innen und Außenkanten.



Installation

Hinweise
Montieren Sie das Gerät an einer sicheren Stelle, dass es beim Fahren nicht hinderlich ist.

Bevor Sie die Montage endgültig abschließen, schließen Sie die Kabelstränge vorübergehend an und vergewissern Sie sich, dass
Alles ordnungsgemäß verbunden ist und das Gerät und das System einwandfrei arbeiten.

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Teile, um eine einwandfreie Installation zu garantieren. Die Benutzung unautorisierter Teile kann Defekte verursachen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn für die Installation des Gerätes, Bohrungen oder andere Veränderungen am Fahrzeug notwendig werden.

Montieren Sie das Gerät an einer Stelle, an der es nicht den Fahrer behindert und keinen Insassen bei einer plötzlichen Bremsung verletzen kann, z.B. einer Vollbremsung.

Vermeiden Sie eine Montage an Stellen, an denen das Gerät Hitze ausgesetzt ist, wie z.B. direktem Sonnenlicht, oder heißer Luft, wie z.B. an der Autoheizung, oder Staub, Schmutz, oder übermäßigen Erschütterungen.

Wenn (von einer waagerechten Position aus) der Winkel bei der Montage 30° überschreitet, kann das Gerät möglicherweise nicht die volle Leistung erbringen.



DIN Front-/Heckmontage
Dieses Gerät kann ordnungsgemäß, sowohl an der „Front“ (herkömmliche DIN- Norm) als auch am „Heck“ installiert werden (DIN zur Heckmontage, verwendete Gewindemaßeinheit des Gehäuses/ Fahrgestells/ Fahrwerks.)
Für weitere Einzelheiten beachten sie die folgenden Abbildungen zur Vorgehensweise für den Einbau/die Montage des Gerätes.



Wie nehme ich das Bedienelement ab und wie bringe Ich das Bedienelement wieder an?

Beim Abnehmen und Wiederanbringen des Bedienelements achten sie darauf die Steckerleiste nicht zu beschädigen oder zu verschmutzen.

Abnahme des Bedienelements

Bevor sie das Bedienelement lösen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie die Release(Entriegelungs)- Taste (REL) und die linke Seite des Bedienelements wird ausgeklinkt.

2. Ziehen Sie das Bedienteil in Richtung zu Ihnen hin ab und legen Sie es in die Schutzhülle/Etui.

Wiederanbringen des Bedienelements

1. Als Erstes setzen Sie die rechte Seite des Bedienelements in den Hohlraum(Hollow) der Halterung der fest installierten Anlage ein. Hinweis: Die Klammer (Bulge) muss in die Halterung (Hollow) einrasten.
2. Drücken Sie die linke Seite des Bedienelements an das Hauptgerät bis es mit einem Klick fest einrastet .

Hinweis:

Das Massekabel (parking brake B-) muss an den Warn- Schalter der Handbremse angeschlossen sein, damit DVD Aufnahmen auf dem Monitor wiedergegeben werden können. Wenn das Kabel nicht korrekt angeschlossen ist, erscheint die Meldung „Please stop watch video player“ auf dem Display.

Anleitung :

1. Wenn das Auto steht und die Handbremse angezogen wird, wird das Kabel über den Schalter mit Masse (Minus) verbunden, und das Gerät darf die Bilddateien anzeigen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannungen richtig angeschlossen sind, insbesondere das rote- (+12V über das Zündschloss) und gelbe (Dauerplus) Kabel. Sind die beiden Kabel verkehrt herum angeschlossen, dann gehen alle abgespeicherten Einstellungen, Sender usw. verloren.
3. Vor Inbetriebnahme entfernen Sie unbedingt die zwei (Oberseite des Radios) mit bunten Streifen markierten Transport- Sicherungsschrauben.
4. Wenn Sie eine Rückfahrkamera anschließen und möchten, dass das Kamerabild automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges angezeigt wird, dann schließen Sie das weiße Kabel (Rear Kamera Switch) an die 12V-Leitung der Rückfahrleuchten an.
5. Zur Ansteuerung der Automatik/ Aktiv Antenne, des Antennenverstärkers oder der Endstufe verwenden Sie das blaue (Auto-Antenne) Kabel.

Anschlussschema



Fernbedienung



Nr.:	Taste	Funktion
1	CLK	Kurzer Druck um Uhrzeit einzublenden. Nochmaliger Druck blendet die Uhrzeit wieder aus. Länger Gedrückt halten um die Uhrzeit einzustellen.
2	PAIR/	Drücken das Gerät z.B. mit Ihrem Bluetooth- Handy zu koppeln.
3	STOP	Einmal drücken um die Wiedergabe anzuhalten. PLAY/PAUSE drücken, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen. Bitte Beachten: Bei zweimaligem Drücken startet die Wiedergabe von vorne.
4	SETUP	Öffnet das Einstellungs- Menü
5	MO/ST (AUDIO)	Im Radiobetrieb drücken, um zwischen Mono und Stereo Empfang zu wechseln (wenn ein Sendersignal schwach ist, hilft es manchmal auf Mono umzuschalten, um die Klangqualität zu verbessern). Im CD/DVD Wiedergabemodus öffnet er die das Menü für die Toneinstellungen und ermöglicht Einstellungen an der Klangwiedergabe vorzunehmen.
6	SUBTITEL LOCAL/ DISTANT	Im DVD Wiedergabemodus ermöglicht er Ihnen die Sprache der Untertitel zu wechseln, sofern auf der DVD Untertitel als Option eingerichtet sind. Im Radiobetrieb können Sie die Empfangsempfindlichkeit des Radios einstellen, für Sender die nah oder weit entfernt sind.
7	Redial/	Drücken um Bluetooth zu benutzen, siehe Seite 33.
8	GOTO/	Drücken Sie die Taste, um festzulegen, an welcher Stelle der CD/DVD die Wiedergabe beginnen soll. Benutzen Sie dafür die Nummer- Tasten. Wenn Sie sich im Bluetooth Modus befinden, dient diese Taste als Sternchentaste für Ihr Mobiltelefon.
9	/	Drücken Sie diese Taste um ein Lied (Spur) vorwärts oder rückwärts zu springen. Hinweis: Im DVD Modus drücken Sie zweimal , um zurückzuspringen.
10	SEL	Drücken Sie mehrmals diese Taste um zwischen den verschiedenen Audio- und Videoeinstellungen zu wechseln: Lautstärke, Bass, Höhenregler, Balance, Fader, Farbe, Helligkeit, Kontrast und Farbton.
11	VOL +/-	Benutzen Sie diese Steuerung um die Lautstärke anzupassen.
12	◀/▶/▲/▼	Um durch die verschiedenen Menüs, die in diesem Gerät vorhanden sind, zu navigieren.
13	Menu SubWoofer	Drücken Sie die Taste kurz um das Inhaltsverzeichnis einer DVD aufzurufen. Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Ausgabe des Subwoofers an und auszuschalten.
14	BAND (OSD)	Im Radiomodus drücken Sie diese Taste wiederholt um zwischen den verschiedenen Frequenzen zu wechseln: **FM1<FM2<FM3<AM1<AM2**. Im CD/DVD Wiedergabemodus benutzen Sie die Taste, um Informationen über die sich aktuell im Laufwerk befindende Disc abzurufen.

15	⏻/MOD	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken und halten Sie die Taste um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um zwischen Disc, Radio, Aux In und BT Music Modus zu wechseln.
16	PLAY/ PAUSE	IM CD/DVD Wiedergabemodus drücken Sie Pause um die Wiedergabe zu anzuhalten. Nochmaliges Drücken setzt die Wiedergabe an der gleichen Stelle fort.
17	MUTE	Drücken Sie diese Taste um den Ton stumm zu schalten. Nochmaliges Drücken stellt die alte Lautstärke wieder her.
18	TITLE/ PBC (A/P)	Während der DVD Wiedergabe öffnet diese Taste das Kapitelmenü, das auf der DVD verzeichnet ist. Wenn Sie eine VCD Disc abspielen drücken Sie diese Taste um ein PBC Menü (Wiedergabesteuerung) zu erzeugen. Im Radiomodus drücken und halten Sie die Taste, um die automatische Senderprogrammierung zu starten. Der Tuner sucht alle starken Sender und speichert sie automatisch in der Senderliste.
19	▲▼	Drücken Sie die Taste um den Monitorwinkel einzustellen. (siehe Seite 8)
20	ANGLE	Wenn eine DVD unterschiedliche Perspektiven beinhaltet, erscheint das „angle mark“ Symbol. Es macht Sie auf die Möglichkeit der Auswahl verschiedener Perspektiven aufmerksam. Drücken Sie die Taste um zwischen den Perspektiven zu wechseln.
21	EQ/LOUD	Drücken Sie die Taste um individuelle Equalizer- Einstellungen vorzunehmen.
22	⏭ / ⏮	Im CD/DVD Wiedergabemodus drücken Sie die Tasten um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen.
23	ENTER	Diese Taste wird benutzt um die jeweilige Einstellung oder Auswahl zu bestätigen bzw. zu speichern. Dies betrifft fast alle Menüs in diesem OSD System.
24	0-9	Benutzen sie die Nummertastatur für die Eingabe, z.B. in Verbindung mit der GOTO- Taste oder um ein Lied/ einen Track direkt anzuwählen. Ferner im Radio Modus (wenn RDS eingestellt ist), dient 0 als TA Taste und 9 als AF Taste.
25	10+/#	Diese Taste wird im Zusammenhang mit den anderen Nummerntasten für zweistellige Zahlenkombinationen benutzt. Im Bluetooth Modus dient sie als Rautentaste für ihr Handy.
26	1-6	Senderliste. Von eins bis sechs nummerierte Tasten, auf denen sechs Radiosender in der Reihenfolge der Frequenzen abgerufen bzw. gespeichert werden können.

Vorbereiten der Fernbedienung

Einlegen der Batterie:

1. Drücken sie zuerst den kleinen Riegel in Richtung Innenseite wie auf der Abbildung angegeben **(siehe 1)**. Dann ziehen Sie die Batteriehalterung in der angegebenen Richtung aus der Fernbedienung heraus **(siehe 2)**.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen sie eine Neue mit der (+) Seite nach oben **(siehe 3)** ein.
3. Setzen Sie die Halterung wieder ein und schieben sie an den ursprünglichen Platz zurück **(siehe 4)**.





Handhabung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf die IR Markierung (Infrarotschnittstelle) an der Vorderseite des Players.
Mögliche Empfangswinkel: bis zu 30° ausgehend von der Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Player.

Hinweis

Die Lithium- Zelle in dem Batteriefach der Fernbedienung wurde für den Transport mit einer Folie geschützt. Entfernen sie die Folie vor dem ersten Gebrauch, damit die Fernbedienung betriebsbereit ist.

GRUNDFUNKTIONEN

TFT Monitoreinstellungen

Im DVD Modus, drücken Sie die auf die SEL Auswahl um in das MAIN MENÜ (Hauptmenü) zu gelangen. Drücken Sie dann auf das SET Symbol um das SETTING MENU (Einstellungen) aufzurufen.

Tippen Sie auf den Abschnitt (das Register) DISPLAY im Einstellungsmenü. Mit der VOL +/- Auswahl können Sie zwischen den verschiedenen Einstellungspositionen wählen. Tippen Sie dann auf die SEL Auswahl, um die ausgewählte Position (z.B. Farbe) anzupassen. So können Sie die Monitoreinstellungen an ihre Sehgewohnheiten anpassen.

Einstellungsoptionen

Contrast: 0-32
Hier wird der Gegensatz von Hell/Dunkel eingestellt.

COLOR: 0-32
Hier wird die Sättigung der Farben eingestellt.

BRIGHT: 0-32
Ändern Sie dieses, wenn die Darstellung des Bildes zu leuchtend oder zu dunkel eingestellt ist.

TINT: 0-32 (Nur NTSC)
Verändern Sie die Einstellung, wenn z.B. die Hautfarbe unnatürlich erscheint.
- Einstellbar nur wenn „NTSC“ ausgewählt ist

ANIMATIONEN
Im Radio Modus können die Anzeigedauer von Animationen steuern. Sie können zwischen 10SEC, 30SEC, 60SEC,90SEC, 2MIN, 3MIN, 4MIN und OFF(Aus) wählen.
Hinweis:
Bitte stellen sie die Animationsdauer zunächst auf 10 sec, wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten.

Rückfahrkamera (Heckkamera)
Wenn sie die Rückfahrkamera anschließen erscheint, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, automatisch das (gespiegelte) Bild der Rückfahrkamera auf dem Monitor.
Hinweis: Auf einem zusätzlichen Monitor kann das Bild nicht wiedergegeben werden (siehe Seite 9).

Einstellungen der Tonqualität

Unabhängig in welchem Modus Sie sich befinden, Tippen Sie einfach auf das Symbol, um in das Startmenü zurück zu gelangen. Drücken Sie auf das SET Symbol um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Folgender Inhalt wird angezeigt:

Drücken Sie auf das Register Sound im Einstellungsmenü, um die gewünschte Option auszuwählen. Benutzen Sie dann die Tasten um die Ausgabeeinstellungen für die ausgewählten Option einzustellen. So können Sie die Tonqualität an Ihre Hörgewohnheiten optimal anpassen.

Einstellungsoptionen

TREBLE: -14 bis +14
Einstellung des Höhenreglers

Bass: - 14 bis + 14
Einstellung des Bass Intensität

SUBWOOFER
Drücken um die Tiefttonlautsprecher ein-/auszuschalten

BALANCE: R 0-10 to L 0-10
Stellen Sie die Balance zwischen linken und rechten Lautsprechern ein.

FADER
Stellen Sie die Balance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern ein.

BUZZER SET
Drücken um die BUZZER BEEP Funktion ein-/auszuschalten. (Jede Taste/OSD- Benutzung wird von einem Beep-Ton begleitet)

Soundeinstellungen (Equalizer)

Unabhängig in welchem Modus Sie sich befinden, drücken Sie das EQ Symbol auf dem Touchscreen(oder drücken Sie die EQ Taste auf der Fernbedienung) und Sie können zwischen den verschiedenen voreingestellten Equalizereinstellungen wählen: Rock/Pop/Classic/Flat. Folgender Inhalt wird angezeigt:

Die richtige Auswahl hängt von Ihren Hörgewohnheiten ab.

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie auf das Register TIME im Einstellungsmenü, benutzten sie die Tasten um die gewünschte Zeitoption auszuwählen. Benutzen Sie dann die VOL + / ß Tasten um die Einstellungen für die ausgewählte Zeitoption anzupassen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der SEL Taste. So können Sie die Uhrzeit, auf Ihre Bedürfnisse angepasst, darstellen lassen.

Einstellmöglichkeiten:
Stunden: 0-23
Minuten: 0-59
Format: 12H/24H

Einstellen der Hintergrundanzeige

Drücken Sie auf das Register DISPLAY im Einstellungsmenü, benutzten sie den VOL+/- Knopf um die gewünschten Anzeigeoption(z.B. Wallpaper) auszuwählen. Benutzen Sie dann di e SELTaste um die Einstellungen für z.B. Wallpaper anzupassen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der SEL Taste.

Grundfunktionen

Im Wallpaper(Hintergrund) Modus können Sie zwischen den Farben Yellow (Gelb), Red (Rot), L Blue (Hellblau), D Blue (Dunkelblau), Purple (Violett), Green (Grün) und AUTO" wählen. Wenn Sie auf Auto drücken, ändert sich die Hintergrundfarbe automatisch.

Einstellen der Tastaturbeleuchtung

Drücken Sie auf das Register DISPLAY im Einstellungsmenü, benutzten sie die Tasten um die Option LED Light auszuwählen. Benutzen Sie dann die VOL+/-Tasten um die Farbe der Tastaturbeleuchtung zu ändern. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der SELTaste.
So können Sie die Tastaturbeleuchtung nach Ihrem Geschmack einstellen.

Im LED Light Modus können sie zwischen Rot, Blau, Rosa und Auto wählen. Wenn Sie auf Auto drücken, ändert der Player die Farbe automatisch.

Rückfahrkamera

Wenn Sie die Rückfahrkamera anschließen, wird das Bild automatisch auf dem Bildschirm (in gespiegelter Form) wiedergegeben, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen.
Hinweis: Auf einem zusätzlichen Monitor ist eine Bildwiedergabe nicht möglich.

Zeit Einstellungen

Im **SET** (Einstellungen) Modus, tippen Sie auf die Auswahl, um die verschiedenen Zeitoptionen auszuwählen.

Drücken Sie auf die Symbole, um den ausgewählten Menüpunkt einzustellen, drücken Sie dann auf das "SEL " Symbol zur Bestätigung. Es hängt von Ihren Bedürfnissen ab, welche Einstellungen Sie vornehmen.

Einstellungsmöglichkeiten:

Zonen Auswahl: von – 12H bis + 13H
Stunden : 0-23
Minuten: 0-59
Zeitformat: 12H/24H

Einstellung der Hintergrundfarbe

In den Einstellungsoptionen: Drücken Sie mehrmals auf die „**DEFAULT**" Auswahl, um die gewünschte Hintergrundfarbe einzustellen.

Bei der Skin- (Hintergrund) Auswahl, können Sie folgende Hintergrundfarben einstellen: „**PURPLE (lila) BLUE (blau), Cyan (gelb), GREEN (grün), ORANGE (orange), CAMINE (karminrot) und DEFAULT (Standardfarbe)** "
Einstellen der Tastaturbeleuchtung

Im Einstellungsmenü drücken Sie auf die Auswahl „System" um den **LCD COLOR** (LCD Farbe) Modus aufzurufen.

Im **LCD COLOR** Modus, können Sie zwischen den Farben „Auto(Standardfarbe), Blue (blau), Red (rot) und Pink (lila)" wählen.
Wenn Sie auf AUTO tippen, ändert der Player die Beleuchtungsfarbe.
Werkseinstellungen wiederherstellen
Die **RESET** Taste ist in das Gehäuse integriert und kann nur mit einem dünnen, spitzen Gegenstand gedrückt werden.



Die **RESET** Taste sollte aus folgenden Gründen gedrückt werden:

1. Nach der Erstinstallation des Gerätes, wenn die Verkabelung vollständig abgeschlossen wurde.
2. Wenn alle Tasten nicht funktionieren.
3. Wenn Error auf dem Display angezeigt wird.

Bedienelement

Tastenfunktionen



1. **REL Button**
Drücken Sie diesen Knopf um das Bedienelement abzunehmen
2. **(POWER On/Off)/MOD BUTTON**
Drücken um das Gerät einzuschalten. Es erscheint WELCOME (Willkommen)auf dem Bildschirm. Nochmaliges Drücken schaltet das Gerät wieder aus. SEE YOU(Wiedersehen) erscheint auf dem Display. Im Wiedergabemodus können Sie durch mehrmaliges Drücken zwischen den verschiedenen Eingabemodi wechseln, bis der gewünschte Modus eingestellt ist. Folgende Auswahl: **DISC > AUX IN > RADIO > BLUETOOTH.**
3. **Auswahl-Taste**
Drücken Sie den SEL Knopf, um die verfügbaren Video- und Toneinstellungen aufzurufen. Mehrmals auf den Knopf drücken, um durch die Einstellungen zu wandern und für die jeweilige Auswahl.



1. AUX INPUT Buchse
Für weitere Informationen in Bezug auf das Anschließen von Aux Laufwerken

2. IR (Infrarot) Sensor

3. VOL+/ VOL- BUTTON - & SEL Knopf
Im Normalbetrieb ist mit diesem Knopf die Lautstärke regelbar. Er kann aber auch als UP/DOWN (Hoch/Runter) Knopf für Änderungen bei den Video- und Soundeinstellungen verwendet werden, wenn Sie bereits mit SELECT einen Menüpunkt aufgerufen haben.

4. LOUD
Drücken Sie die Taste um die Funktion ein / auszuschalten.

5. ▲▼ Winkel (Bildschirmposition/-winkel)
Drücken Sie die Taste um den Monitorwinkel einzustellen.

TA/AF Funktion

6. TA/AF Knopf

TA Knopf (traffic announcement/ Verkehrsdurchsage) (nur für RDS)
Schwenken Sie im Radiobetrieb den SEL Knopf kurz in Richtung TA/AF, damit ist die TA Funktion aktiviert und das TA Symbol erscheint auf dem Display (erneut schwenken und die Funktion wird deaktiviert).

AF (Alternative Frequenzen)
Den SEL Knopf Schwenken und Halten (für ungefähr 2 Sekunden) in Richtung TA/AF und die AF Funktion ist aktiviert. Das AF Symbol erscheint auf dem Display (erneut schwenken und halten und die Funktion wird deaktiviert). Einzelheiten der RDS Funktion finden Sie auf Seite 20.

Bedienelement

Bitte beachten Sie, dass wenn es für den bereits empfangenen Sender keinen Alternativfrequenzen gibt, wird sich das Radio ständig auf der Suche befinden. In diesem Fall die Funktion abschalten.

Hinweis:
Im Radiobetrieb, drücken und halten Sie den SEL Knopf eine längere Zeit, um das Auswahl Menü zu betreten: REG ON/REG OFF, PI MUTE/PI SOUND, AF ON/AF OFF.
Durch mehrmaliges Drücken des SEL Knopfes wechselt man zwischen den verschiedenen Menüpunkten hin und her. Drehen Sie dann die VOL +/- für Änderungen in der jeweiligen Einstellung.

7. APS, Bildschirm Funktionen (unter Benutzung des SELECT Knopfes)

Scannfunktion
Schwenken Sie im Radiobetrieb den SEL Knopf kurz in Richtung APS/DISP. Das Radio spielt dann kurz alle Standardsender in der jeweiligen Frequenzreihenfolge an.

Automatische Voreinstellung
Schwenken Sie im Radiobetrieb den SEL Knopf in Richtung APS/DISP für ca. 2 Sekunden, um die automatische Senderspeicherung zu aktivieren. Das Radio durchsucht dann die aktuelle Frequenz (z.B. FM1) nach allen Sendern mit gutem Empfang. Die sechs am besten zu empfangenden Sender werden automatisch auf die entsprechenden Speicherplätze verteilt.

Bildschirm AN/AUS Funktion:

Schwenken Sie im CD/DVD Betrieb den SEL Knopf kurz in Richtung APS/DISP, um den Bildschirm auszuschalten (es wird nur der Monitor ausgeschaltet, der Ton läuft weiter). Nochmaliges Schwenken um den Monitor wieder anzuschalten. Sie können den SEL Knopf kurz drücken um die Hintergrundfarbe auszuwählen. Drehen dann den VOL +/- Knopf um zwischen den verschiedenen Hintergrundfarben zu wählen. Von „AUTO, BG COLOR: 01 bis BG COLOR: 11“. Im AUTO Modus wird der Monitor die Hintergrundfarbe automatisch wechseln.

8. MU (MUTE/STUMM)/PTY Taste
Drücken Sie die Taste kurz um Stumm an/auszuschalten.
Im Radiobetrieb drücken Sie diesen Knopf zwei Sekunden lang. Der Programmtyp (PYT) wird angezeigt. Außerdem können Sie andere Programmtypen auswählen (z.B. NEWS, POP usw.).

9. ⏯/CH 1-6 (Standardsender) Taste
A). Im DVD/CD Wiedergabemodus drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen, nochmaliges Drücken setzt die Wiedergabe fort.
B). Im Radiobetrieb drücken Sie die Taste mehrmals, um Radiosender voreinzustellen. Bis zu 30 Sender können in diesem System gespeichert werden. Auf jeder Frequenz können bis zu 6 Sender gespeichert werden. Die Frequenzen können sein: FM1, FM2, AM1 (MW1) und AM2 (MW2).

Beachten Sie Bitte folgende Schritte:

Sender manuell speichern

- Wählen Sie die Frequenz aus
- Drücken Sie mehrmals die Taste um die gewünschte Speicherposition auszuwählen.
- Wählen Sie einen Sender
- Halten Sie die Taste der Speicherposition so lange gedrückt, bis der Sender, nach einer kurzen Unterbrechung, wieder zu hören ist.

Einen gespeicherten Sender abrufen

Drücken Sie mehrmals die Taste, um einen bereits gespeicherten Sender abzurufen. Zusätzlich wird die ausgewählte Sendernummer auf dem Display angezeigt

11. Tasten (TUNE (Einstellen), SEEK (Suche), TRACK (Song), SKIP UP/DOWN (Sprung Vor/Zurück)

A) Im DISC, USB Betrieb**:** Wenn Sie vorwärts oder rückwärts springen wollen, drücken Sie den SEL Knopf (Hinweis: Im DVD Betrieb, drücken den SEL Knopf doppelt in die jeweilige Richtung um während der Wiedergabe einen Track(Spur) vor- oder zurückzuspringen).

Um zu spulen halten Sie die SEL Taste für zwei Sekunden in der gewünschten Richtung gedrückt. FF X2 erscheint auf dem Display. Bedienen Sie den SEL Knopf nochmals und Sie verändern die Spulgeschwindigkeit (Vorwärts bzw. Rückwärts) wie folgt:

B) Im Radiobetrieb: Bewegen Sie den SEL Knopf nach Oben bzw. Unten, um manuell nach Radiosendern zu suchen. Halten Sie die SEL Taste in einer Richtung gedrückt um automatisch den nächste Sender suchen zu lassen.

Bedienelement

12. PAIR (Bluetoothmodus=) Handy mit dem Gerät verkoppel

13. ⏏ EJECT/Auswurf Taste
Drücken EJECT um die DISC auszuwerfen oder um eine Disc einzulegen.

14. RESET/Zurücksetzen Taste
Ein Drücken dieses Knopfes stellt die Werkseinstellungen wieder her.

15. IR Sensor für die Fernbedienung

16. AUX IN

17. USB PORT/Anschluss

18.TFT DISPLAY

19. SC/MMC Kartensteckplatz (mit GPS)

20. MIC (Mikrofon

Der Radiobetrieb

Berühren Sie die MODUS Taste, um in das Startmenü zu gelangen, drücken Sie dann auf das (Radio) Symbol, um den Radiomodus aufzurufen.

Auswählen der verschiedenen Frequenzbereiche

Berühren Sie den Bildschirm auf dem Abschnitt **BAND** (Frequenzen) mehrmals um den Frequenzbereich zu wählen. Diese Inhalte werden der Reihe nach angezeigt:



Suchen eines Senders

Manuelle Suche
Während des Radiobetriebs, drücken Sie kurz auf ⏩
Bereich des Bildschirms und der Frequenzbereich wird um einen Frequenzabschnitt „nach Oben“ eingestellt.
Während des Radiobetriebs, drücken Sie kurz auf ⏪

Automatische Suche
Während des Radiobetriebs, drücken Sie auf den ⏪ /⏩ Bereich länger als zwei Sekunden um das Radio automatisch den nächsten verfügbaren Sender suchen zu lassen.

Wenn einen FM stereo Rundfunksendung schlecht empfangen wird.
Drücken Sie die Taste **ST/MO** auf Ihrer Fernbedienung und wechseln Sie von STEREO- auf MONO- Modus. (Wenn der STEREO Modus aktiviert ist, sehen Sie das ST Symbol auf dem Display)

Empfang von FM Radiosendern mit ausschließlich gutem Signal (LO/DX Funktion)
Drücken Sie auf dem Bildschirm das LO/DX Symbol und wählen Sie zwischen dem LOC und dem DX Modus für lokale und bundesweite Verkehrsnachrichten.

Dauerhaftes Speichern von Sendern

Speichereinstellungen

Insgesamt 30 Sender können auf den sechs Senderstandardtasten gespeichert werden. Jeder Frequenzbereich speichert bis zu sechs Sender. Die Frequenzbereiche können FM1, FM2, AM1 (MW1) und AM2 (MW2) sein.
Die Programmierung geschieht wie folgt:

Funktion Handbuch

Bereich des Bildschirms und der Frequenzbereich wird um einen Frequenzabschnitt „nach Unten“ eingestellt.

Speichern in der Senderliste

- Wählen Sie einen Frequenzbereich aus
- Wählen Sie einen Sender
- Halten Sie die gewünschte Senderauswahltaste solange gedrückt, bis nach einer kurzen Unterbrechung der Sender wieder zu hören ist.

Aufrufen eines voreingestellten Senders

Drücken Sie kurz auf eine der Senderauswahltasten (1-6) um einen Sender aufzurufen. Zusätzlich wird die ausgewählte Sendernummer auf dem Display angezeigt.

Automatische Senderspeicherung und Programmsuche

Automatische Voreinstellungen
Halte Sie im Radiobetrieb die „**APS**“ Auswahl auf dem Bildschirm für länger als 2 Sekunden gedrückt um die automatische Senderspeicherung zu aktivieren.

Das Radio durchsucht den ausgewählten Frequenzbereich, z.B. FM1 und speichert die sechs Sender mit der höchsten Signalstärke in der Reihenfolge der Frequenzen automatisch in der Senderliste. Damit ist die Senderbelegung für diesen Frequenzbereich abgeschlossen.

Scann-Funktion

Drücken Sie im Radiobetrieb kurz auf den „**APS**“ Bereich auf dem Bildschirm. Das Radio spielt kurz alle voreingestellten Sender des Frequenzbereiches an

RDS Funktion

Drücken Sie auf das RDS Symbol, um in den RDS Modus zu gelangen

Region Einstellung
Berühren um die REGION Funktion ein-/auszuschalten.

PI Einstellung
Berühren um zwischen PI STUMM und PI TON zu wechseln.

TA Einstellung
Darauf tippen, um zwischen TA on (an) und TA off (aus) zu wechseln.
AF Einstellung
Darauf tippen, um zwischen AF on (an) und AF off (aus) zu wechseln.

REG Funktion
Zu bestimmten Zeiten strahlen viele Sender ein Regionalprogramm aus mit sich, abhängig von den jeweiligen Regionen, unterscheidenden Programminhalten.

REG ON
Die Meldung „REG ON“ wird für kurze Zeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis:
- Das Fassungsvermögen des Bildschirms ist begrenzt. Es ist möglich, dass im doppelten Anzeigemodus manche Abschnitte der Anzeige nicht wiedergegeben werden.
- Die Funktion REG ON verhindert, dass das Radio in alternative Frequenzbereiche wechselt, die einen abweichenden regionalen Programminhalt beinhalten.

REG OFF

Die Programmidentifikation (PI) des regionalen Programms wird während der Suche nach einer alternative Frequenz (AF) oder der Programmidentifikation (PI) ignoriert.

PI MUTE / PI SOUND
(Nur im Radiobetrieb)
Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem sich zwei Sendersignale (PI) überlappen, können sie die Option PI MUTE / PI SOUND für die reibungslose Wiedergabe des Senders und des Tons auswählen. Ein sich Überlagern der Sender sollte so verhindert werden.

Pi SOUND
Wenn es trotzdem vorkommen sollte, dass sich der Ton zweier Sender überlagert, sollte dies nur höchstens eine Sekunde dauern.

PI MUTE
Der Ton der anderen Station wird unterdrückt.

TA Verkehrsnachrichten
(Vorrang für Verkehrsnachrichten)

Im Radiobetrieb berühren Sie die Pfeil- Tasten um die **TA** Funktion ein/auszuschalten. Wenn die TA Funktion aktiviert ist erscheint das **TA** Symbol auf dem Display. Während des Radiobetriebs startet das Radio die Suche nach einem Sender (innerhalb des Frequenzbereiches) mit Verkehrsnachrichten automatisch **(TA SEEK).**
Wenn ein Sender eingestellt ist, der von Zeit zu Zeit die letzten Verkehrsnachrichten sendet, leuchtet TP auf dem Display auf.

Wenn die **TA** Funktion eingeschalten ist, wird die CD/DVD Wiedergabe automatisch für die FM Verkehrsnachrichten unterbrochen (das Wort „Traffic“ wird angezeigt).

Die Lautstärke (der CD/DVD) wird für die Dauer der Verkehrsnachrichten auf ein Minimum reduziert.

Wenn die Verkehrsdurchsage beendet ist. Wird das vorherige Programm fortgesetzt.

PTY Funktion

Berühren Sie im Radiobetrieb die Auswahl „PTY“ auf dem Bildschirm um den Programmtyp auszuwählen.

PTY Auswahl des Programmtyps

Zusätzlich zum Sendernamen, übermitteln manche FM Sender Informationen über den Programmtyp. Diese Informationen können auf Ihrem Autoradio angezeigt werden.

Beispiele für solche Programmtypen sind:
SPORT, NEWS, POP, Wetter, usw..

Mit der PTY Funktion können Sie eigens Sender auswählen, die diesen speziellen Programmtyp übertragen. Drücken Sie mehrmals auf die PTY Auswahl um das PTY Einstellungsmenü aufzurufen. Die Botschaft „PTY SEEK“ erscheint kurz auf dem Bildschirm. Wenn ein PTY- Modus ausgewählt wurde, beginnt das Radio mit der Suche nach einem Sender der entsprechenden Kategorie und ruft diesen auf. Wenn „NO PTY“ (KEIN PTY) auf dem Bildschirm erscheint, existiert diese Kategorie (zurzeit oder in dieser Region) nicht, und das Radio wechselt automatisch von dem PTY Modus in den normalen Betrieb.

Auswahl der Wiedergabearten



Während der Disc Wiedergabe, drücken Sie die „RPT, RDM, INT“ Auswahl um eine Wiedergabeart auszuwählen.

1. REPEAT/WIEDERHOLUNGS- FUNKTION
Für DVD
Berühren Sie auf dem Bildschirm die „**RPT**“ Auswahl (oder länger die „**2RPT**“ Taste auf der Fernbedienung) um die verschiedenen REPEAT Möglichkeiten wie folgt aufzurufen:



Für VCD/CD/MP3
Berühren Sie auf dem Bildschirm die „**RPT**“ Auswahl (oder die „**2/RPT**“ Taste auf der Fernbedienung) um die verschiedenen REPEAT Möglichkeiten wie folgt aufzurufen:

1. Fortwährende Wiederholung des laufenden Tracks/Kapitels, wenn der REP-ONE Modus ausgewählt ist.
2. REP-ALL auswählen um alle Kapitel/Tracks auf der aktuellen Disc ununterbrochen abzuspielen.

2. INTRO FUNKTION
Für CD:

Berühren Sie auf dem Bildschirm die „**INT**“ Auswahl (oder die **2/„INT**“ Taste auf der Fernbedienung) um die ersten 10 Sekunden jedes Tracks/Kapitels auf der Disc anzuspielen. Nochmaliges Berühren beendet die Funktion.

Für VCD
Berühren Sie auf dem Bildschirm die „**INT**“ Auswahl (oder die „**3/INT**“ Taste auf der Fernbedienung) um die verschiedenen REPEAT Möglichkeiten wie folgt aufzurufen:



Hinweis: Wenn der Intro Modus ausgewählt ist, spielt der Player immer die ersten 10 Sekunden jedes Songs/Kapitels an. (Nochmaliges Drücken beendet den Intro Modus wieder.)

Für DVD/MP3
Für DVD/MP3 ist die INTRO Funktion nicht verfügbar.

3. RDM (RANDOM/ZUFALLS-) Funktion

Berühren Sie auf dem Bildschirm die „**RANDOM**“ Auswahl (oder die „**4/RDM**“ Taste auf der Fernbedienung) um die Zufallsfunktion aufzurufen. Die Songs/Kapitel werden immer in unterschiedlicher Reihenfolge abgespielt. (abhängig von der VCD Disc). (Nochmaliges Drücken beendet den Intro Modus wieder.)

TOP/RPT/INT/RDM FUNCTION
(Nur für Fernbedienung)



TOP Funktion
Für DVD/VCD/CD/MP3

IM DVD/VCD/CD/MP3 Wiedergabemodus drücken Sie diesen Knopf um den ersten Track/Kapitel auszuwählen.

Funktion Handbuch

ON- SCREEN DISPLAY Funktion

Während der Disc Widergabe berühren Sie die **OSD** Auswahl auf dem Touchscreen. Es wird folgendes angezeigt:

1.DVD

A. Berühren oder Drücken Sie **OSD** das erste Mal.

Titelnummer, Titelanzahl, Kapitelnummer, Kapitelanzahl und die verstrichene Zeit werden auf dem Display angezeigt.

B. Drücken Sie **OSD** ein zweites Mal.



C. Drücken Sie **OSD** ein drittes Mal.



D. Drücken Sie **OSD** ein viertes Mal.



E. Drücken Sie **OSD** ein fünftes Mal.



F. Berühren oder Drücken Sie **OSD** ein sechstes Mal und die Anzeige wird wieder ausgeblendet.

2.VCD/SVCD/CD

A. Drücken Sie **OSD** das erste Mal.

B.Drücken Sie **OSD** ein zweites Mal

C.Drücken Sie **OSD** ein drittes Mal.

D.Drücken Sie **OSD** ein viertes Mal.

E. Drücken Sie **OSD** ein fünftes Mal und die Anzeige wird wieder ausgeblendet.

3.MP3

A.Drücken Sie **OSD** das erste Mal.

B.Drücken Sie **OSD** ein zweites Mal

C.Drücken Sie **OSD** ein drittes Mal und die Anzeige wird wieder ausgeblendet.

Funktion Handbuch

DVD/VCD Sonderfunktionen

1. UNTERTITEL FUNKTION

Während der DVD Widergabe berühren Sie die SUBTITLE (Untertitel) Auswahl auf dem Touchscreen oder auf der Fernbedienung.
Die Untertitelsprachen(Untertitelspuren) werden mit jedem Druck/Berühren, in der Reihenfolge, wie auf der DVD verfügbar, durchgewechselt.

Hinweis:

- Die Anzahl der verfügbaren Sprachen hängt von der DVD ab
- Manche DVD´s beinhalten nur einen Untertitelsprache
- Wenn auf der DVD keine Untertitel verfügbar sind, erscheint die Nachricht „**INVALID KEY**“ an der oberen linken Bildschirmecke.

2. Multi-, Audio-, Sprachen- Funktion

Für DVD

Während der DVD Widergabe berühren Sie die **AUDIO** Auswahl auf dem Touchscreen oder auf der Fernbedienung.
Die Sprachen (Tonspuren) werden mit jedem Druck/Berühren, in der Reihenfolge, wie auf der DVD verfügbar, durchgewechselt.

Hinweis:

- Die Anzahl der verfügbaren Sprachen(Tonspuren) hängt von der DVD ab
- Manche DVD´s beinhalten nur eine Sprache (Tonspur)
- Wenn auf der DVD keine Sprachen verfügbar sind, erscheint die Nachricht „**INVALID KEY**“ an der oberen linken Bildschirmecke.

Für VCD/CD
Während der DVD Widergabe berühren Sie die **AUDIO** Auswahl auf dem Touchscreen oder auf der Fernbedienung.
Es besteht dann die Möglichkeit zwischen Mono und Stereo Sound zu wählen.

3. Unterschiedliche Blickwinkel (ANGLE VIEW/Nur DVD)

Während der DVD Widergabe berühren Sie die **ANGLE** Auswahl auf dem Touchscreen oder auf der Fernbedienung.
Die Blickwinkel werden mit jedem Druck/Berühren, in der Reihenfolge, wie auf der DVD verfügbar, durchgewechselt.

Hinweis:

- Die Anzahl der verfügbaren Blickwinkel hängt von der DVD ab
- Manche DVD´s beinhalten nur einen Blickwinkel
- Wenn auf der DVD keine Blickwinkel verfügbar sind, erscheint die Nachricht „**INVALID KEY**“ an der oberen linken Bildschirmecke.

4. Titelmenü Funktion

Für DVD:
Wenn auf der DVD mehrere Titel verfügbar sind, kann der favorisierte Titel direkt, aus dem Titelmenü heraus, abgespielt werden.

- Während der DVD Wiedergabe drücken Sie die Taste „**TITEL**“ auf der Fernbedienung. Das Titelmenü wird angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der ENTER Taste.

FÜR VCD
Drücken Sie die „TITEL/PBC“ Taste auf der Fernbedienung während der Wiedergabe. Sie können zwischen „**PBC ON**“ und „**PBC OFF**“ Modus wählen.

Funktion Handbuch

DVD SETUP/EINSTELLUNGEN



Konfiguration

1. Berühren Sie den Bildschirm auf der ⚄Auswahl oder drücken Sie die **SETUP** Taste auf der Fernbedienung.
2. Das Setup(Einstellungen) Menü wird angezeigt.
3. Drücken Sie direkt auf die gewünschte Stelle (Einstellung), um diese auszuwählen. (Oder mit den ◄/►/▲/▼ Tasten).
4. Berühren Sie den Bildschirm auf der **EXIT** Auswahl oder drücken Sie die **SETUP** Taste auf der Fernbedienung.

Überblick über das Hauptmenü



(1). System Einstellungen/System Settings
(2). Spracheneinstellungen/Language Settings
(3). Toneinstellungen/Audio Settings
(4).Videoeinstellungen/Video Settings
(5). Digitale Einstellungen/Digital Settings

System Einstellungen



TV Setup

Dieser Player unterstützt, sowohl das PAL-, als auch NTSC Format. Treffen Sie die Auswahl auf der Grundlage, ob Sie das Gerät zu einem PAL TV oder zu einem NTSC TV verbinden. Sie können aber auch AUTO einstellen(automatische Auswahl). Der Nachteil an der automatischen Auswahl ist aber, dass das Gerät jedes Mal beim Einschalten überprüft, welche Art von Monitor angeschlossen ist. Dies verursacht eine leichte Verzögerung und ein kurzes Flimmern auf dem Bildschirm, das Sie vielleicht als störend empfinden könnten.



Bildschirmschoner Einstellungen

Wenn der Bildschirm ein statisches/feststehendes Bild zu lange anzeigt, kann dies ein „Einbrennen“ des Bildes bewirken, in dem es eine dauerhafte Spur hinterlässt. Benutzen Sie einen Bildschirmschoner, um dies zu vermeiden. Nach einer kurzen Periode der Untätigkeit auf dem Monitor, blendet das Gerät ein bewegtes Bild ein, um ein Einbrennen des Bildes zu verhindern.





TV Anzeigeeinstellungen/DISPLAY SETUP
Dies kann für die rechte Ansicht (4:3 oder 16:9) ausgewählt werden, passend zu dem angeschlossenen TV-Set

Normal/PS (Für 4:3 TV)
Wiedergabe in der PAN & SCAN Ansicht. (Wenn an einen Breitbildbildschirm angeschlossen, wird der Rand auf der linken und rechten Seite abgeschnitten.)

Normal/LB (Für 4:3 TV)
Wiedergabe in der LETTER BOX Ansicht.
(Wenn an einen Breitbildmonitor angeschlossen, erscheint ein Rand an der Ober- und Unterseite des Bildschirms.)

Breit/Wide (Für 16:9 TV)
Wählen Sie dies, wenn ein Breitbildmonitor angeschlossen ist.



Passwort Auswahl

Es muss ein Passwort benutzt werden, um Änderungen im Kindersicherungsmenü (parental control menu) vorzunehmen. Das Werkspasswort ist auf „0000“ voreingestellt. Sie werden nach dem aktuellen Passwort gefragt. Geben Sie es ein. Danach drücken Sie die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Sobald eingegeben, haben Sie die Möglichkeit das Passwort zu ändern und ein Neues einzugeben. Danach, können Sie, wenn Sie das Menü Kindersicherung betreten, Änderungen vornehmen.



Rating/ Bewertung

Wählen Sie eine angemessene Sicherheitsstufe mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie diese mit der ENTER Taste.

Standardeinstellungen/DEFAULTS
Drücken Sie den DEFAULT Taste und Bestätigen. Es werden alle persönlichen Einstellungen, die Sie vorgenommen hatten, einschließlich Radio und TV Einstellungen, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

AUDIO Spracheinstellungen
Wählen Sie die Sprache für den Ton durch Tippen auf die gewünschte Sprache direkt auf dem Bildschirm aus.

Spracheneinstellungen/LANGUAGE SETUP

Display Sprache
Wählen Sie die Sprache durch Tippen auf die gewünschte Sprache direkt auf dem Bildschirm aus.

Untertitel Spracheinstellungen
Wählen Sie die Sprache für die Untertitel durch Tippen auf die gewünschte Sprache direkt auf dem Bildschirm aus.

Funktion Handbuch



DISC MENÜ Spracheinstellungen
Wählen Sie die Disc Menü-Sprache durch Tippen auf die gewünschte Sprache direkt auf dem Bildschirm aus.

AUDIO/Ton Einstellungen (DIGITAL OUT)

Ihr DVD Player kann an ein Home Theater System angeschlossen werden, mit einem Koaxialkabel an eine digital Tonbuchse für High Quality Sound. Digital Audio Output erlaubt Ihnen zwischen SPDIF/RAW oder SPDIF/PCM digital
Signal auszuwählen.

- **A. SPDIF/RAW**
Koaxialkabel ist mit einem Reciver/Empfänger verbunden, der DOLBY DIGITAL oder andere Signale verarbeiten kann. Dies funktioniert bei den meisten Koaxialverbindungen.

B. SPDIF/PCM
Koaxialkabel ist mit einem Reciver/Empfänger verbunden, der PCM SIGNALS verarbeiten kann.

Video Einstellungen/Setup
Hier können Sie die Einstellungen für Helligkeit/ brightness, Kontrast/contrast, Farbton/hue und Sättigung/saturation vornehmen.



Helligkeit/BRIGHTNESS- Die Helligkeit des Videosignals(wie hell das Bild ist)



Kontrast/CONTRAST- Der Kontrast des Videosignals (die dunklen Teile des Bildes).



Farbton/HUE- der Farbton des Videosignals (Die Farbe des Bildes) .



Schärfe/SHARPNESS- die Schärfe des Videosignals (Die Deutlichkeit des Bildes) .



Sättigung/SATURATION- die Sättigung des Videosignals (die Deutlichkeit der Farben)

All das oben genannte, kann nach persönlichen Empfinden eingestellt werden.



DYNAMIC RANGE CONTROL
Wählen Sie DRC aus und stellen die dynamische Auswahl für ein mit Dolby Digital kodiertes Programm ein. Es gibt 8 Stufen von voller Komprimierung bis Komprimierung aus.

Funktion Handbuch

AUX Betrieb

Dieses Gerät ist mit AUX IN Buchsen ausgestattet. An der Vorderseite (Kopfhöreranschluss) und an der Rückseite des Gehäuses. Beachten Sie die Darstellung (unten), um analoge Wiedergabegeräte anzuschließen. Benutzen Sie diese Buchse um Sound von anderen (externen) Geräten über die Lautsprecher wiederzugeben, wie z.B. von DVD Spielern, Computern, etc.

1. Bitte verbinden Sie das externe Laufwerk/Gerät mit der Stereo- Buchse durch einstecken in den AUX Anschlussbuchse.



1. VIDEO IN (yellow/gelb)
2. RCH IN (red/rot)
3. LCH IN (white/weiß)

2. Ziehen Sie auf dem Bildschirm den Finger nach links oder rechts bis ein neues Menü erscheint. Tippen Sie auf das AUX Symbol um den AUX Modus zu beginnen.



3. Der Sound wird nun von dem externen Laufwerk über die Lautsprecher wiedergegeben.

4. Berühren Sie die Volumen +/- Auswahl auf dem Touchscreen oder die VOL+/- Taste auf dem Bedienteil, um die Lautstärke anzupassen.

Bluetooth Handbuch

BLUETOOTH Betrieb

„Pair“ (koppeln) mit Ihrem Bluetooth Handy
Bevor Sie das Car Kit (Bluetooth Freisprechfunktion des Gerätes) das erste Mal benutzen, müssen Sie das Gerät mit einem bluetoothfähigem Handy verbinden.

In den folgenden Schritten wird die Verbindung eines typischen bluetooth Handy mit der Freisprechfunktion des Gerätes detailliert erläutert:

Achten Sie darauf, dass das Handy und das Car Kit nicht weiter als 3 Meter entfernt voneinander sind.

1. Stellen Sie die Bluetooth Funktion des Gerätes (Car Kit) auf Pairing(Koppeln) Modus.
A. Drücken Sie den Power Knopf, um das Gerät einzuschalten, das ᛒSymbol erscheint auf Ihrem TFT.

B. Drücken Sie danach auf die „„PHONE“(Telefon)“ Auswahl, oder etwas länger auf die „**PAIR** “ Taste des Bedienteils, bis „**Pairing**“ auf dem Display aufleuchtet. Das Gerät ist nun bereit sich zu verbinden.

Wenn Sie das Verbinden (pairing) abbrechen wollen, drücken Sie auf die Stop Auswahl. No Pair wird dann auf dem Monitor angezeigt.

2. Einstellung Ihres Bluetooth-Handy, um das Car Kit zu finden.

Folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys für Bluetooth-Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und aktivieren Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. Das Handy wird nach allen verfügbaren Laufwerken/Geräten suchen.

4. Ihr Handy findet das Car Kit.
Wählen Sie das Car Kit aus der Liste aus (BS-HF_V03)

5. Geben Sie das Passwort „**8888**“ ein, drücken Sie dann auf ok, um die Verbindung herzustellen. „**Pair OK**“ wird auf Ihrem TFT-Bildschirm angezeigt

6. Wählen Sie verbinden/connect aus der Liste Ihres Handys aus. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt das ᛒSymbol nicht mehr, sondern bleibt dauerhaft angezeigt. Sie können nun die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren.

WICHTIG:

1. Wenn, bei aktiviertem Pairing Modus, keine Verbindung innerhalb von ca. zwei Minuten hergestellt werden konnte, ist ein neuerlicher Verbindungsversuch erforderlich. (siehe Schritte 2-5)
2. Wenn die Verbindung abgeschlossen wurde und das ᛒ Symbol immer noch blinkt. Starten Sie bitte einen neuerlichen Verbindungsversuch. Wiederholen Sie bitte die Schritte 1-5, bis das ᛒ Symbol dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis
Wenn Sie eine falsche Nummer gewählt haben können Sie die ⬅ Auswahl drücken, um die falsche Nummer zu löschen(Oder auf die◀ Taste der Fernbedienung drücken).

Bluetooth Handbuch

Bitte beachten: Die „ * „ und "#" Symbole dienen als „ * " und „#" Tasten auf Ihrem Handy.

Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung
Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, haben Zugang zu folgenden Funktionen (Manche der unten aufgeführten Funktionen sind nur aufrufbar wenn Ihr Telefon ein Freisprechprofil unterstützt)

Einen Anruf tätigen
Drücken Sie auf dem Bildschirm die Auswahl. „Wait Call" (Warte auf Anruf) wird auf dem Monitor angezeigt. Geben Sie nun die Telefonnummer auf der Nummernauswahl ein und drücken Sie auf die Auswahl um anzurufen.

Einen Anruf entgegennehmen
Sobald Sie den Klingelton hören, wird die eingehende Telefonnummer auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie auf dem Bildschirm das „ „ Symbol um abzuheben, oder drücken Sie kurz auf die „**Pair** " Taste auf dem Bedienteil.

Einen Anruf umleiten
Während des Sprachbetriebs kann der Benutzer auf dem Bildschirm das „ „ Symbol drücken (oder die „**Pair** " Taste auf dem Bedienelement), um wieder über das Handy zu telefonieren z.B. aus geschäftlichen oder privaten Gründen.

Einstellen der Lautstärke
Während der Unterhaltung/Konversation stellen Sie mit dem Volumen +/- die gewünschte Lautstärke ein.

Einen Anruf beenden/ablehnen
Drücken Sie im Bluetooth Menü die „ „ Auswahl (oder kurz die **BND/** Taste auf dem Bedienteil). Diese Nachricht wird angezeigt: „**CALL REJECTED/CALL HOOKED"(Anruf zurückgewiesen/Anruf aufgelegt).**

Wahlwiederholung
Drücken Sie im Bluetooth Menü die „ „ Auswahl (oder kurz die **BND/** Taste auf dem Bedienteil). Diese Nachricht wird angezeigt: „**DIAL LAST CALL /DIAL OUT NOW"(Wahlwiederholung/Wird Gewählt).**

Mit Bluetooth Musik wiedergeben
Tippen Sie einfach im Bluetoothbetrieb auf das Symbol, um in das Startmenü zurückzugelangen. Tippen Sie auf das „BT MUSIC" Symbol um den BT MUSIC Modus zu einzustellen.

Hinweis
Bitte versichern Sie sich, dass das Laufwerk/Gerät Bluetooth **A2DP&AVRCP** unterstützt.

Achtung
1. Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes benutzen, folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys oder folgen Sie dem Verbindungsleitfaden aus der Betriebsanleitung Ihres Handys. Kontaktieren Sie Ihren Handy-Hersteller, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Handy eine Bluetooth Freisprechfunktion unterstützt.
2. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes benutzt haben, Sie einen Anruf getätigt haben, und das Gerät Ihn erfolgreich ausgeführt hat. Dann brauchen Sie nur noch Power drücken und die Bluetooth-Funktion wird innerhalb von 3 Minuten automatisch bereit sein, für den Fall, dass Sie die Bluetooth-Funktion benutzen wollen.

Funktion Handbuch

USB- Betrieb

Verbinden Sie Ihr USB- Laufwerk mit dem USB Anschluss Ihres Bedienelementes. Wenn es richtig angeschlossen ist, wird das Laufwerk angenommen und startet automatisch mit der Wiedergabe (siehe Abbildung).

Im USB- Wiedergabe- Betrieb

Sie können die Pfeiltasten (Hoch, Runter, Recht, Links) zum navigieren benutzen, oder um Dateien abzuspielen. Drücken Sie ENTER, um mit der Wiedergabe zu beginnen (oder um zu betrachten, im Fall von JPEG Dateien).

Um einen Track zu überspringen oder um zurückzuspringen, berühren oder drücken Sie ⏮ oder ⏭. Drücken Sie ⏩ oder ⏪ für schnelles Vorwärts- oder Rückwärtsspulen.

Die verschiedenen **REPEAT** Optionen sind auch verfügbar. Drücken Sie mehrmals **REPEAT** bis Sie den gewünschten Modus gefunden haben.

Wechsel von USB-Betrieb auf DISC/DVD Wiedergabe

Wenn Sie sich im USB Wiedergabemodus befinden und Sie eine DVD abspielen wollen, die sich schon im Player befindet, drücken Sie auf dem Bildschirm die „[▦]“ Auswahl, um in das Startmenü zu gelangen. Danach berühren Sie das „**DVD**“ Symbol um in den DVD Modus zu wechseln.

Wechseln von DVD Wiedergabe zum USB- Betrieb

Wenn sich gegenwärtig eine Disc im Player befindet wie z.B. eine DVD, VCD, MP3, WMA oder MP4 Disc, drücken Sie auf dem Bildschirm auf die [▦] Auswahl, um in das Startmenü zu gelangen. Dann berühren Sie das **USB** Symbol, um in den USB- Betrieb zu wechseln.

Wichtiger Hinweis
Um Schäden am USB Laufwerk vorzubeugen, entfernen oder trennen Sie es nicht während der Wiedergabe

Funktion Handbuch

SD/MMC Karteleser Handbuch

Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von auf der SD oder MMC Karte gespeicherten MP3/WMA/JPEG/MP4 Dateien und die Wiedergabe des Divx Formats
Bitte lesen Sie weiter, bevor Sie die Speicherkarten-Funktion benutzen.

Einstecken der SD/MMC Karte

Stecken Sie die Speicherkarte mit der bedruckten Seite Richtung „Hinten“ in das Gerät ein.
Drücken Sie auf die Karte, bis Sie einen Klick hören.

Entfernen der SD/MMC Karte

Drücken Sie auf die Karte bis Sie einen Klick hören.
Nehmen Sie die Speicherkarte heraus.

Medien Wiedergabefunktion

1. berühren Sie das Media Symbol, um MP3/MP4/WMA Dateien wiederzugeben.
2. Berühren Sie das Textsymbol, um Text lesen zu können.
3.BerührenSie das Photo Symbol, um Photos von der SD Karte ansehen zu können.

Beispiel: Wiedergabe von MP3/MP4 Dateien.

MP3/WMA/JPEG/MPEG4 DISC Wiedergabe

Das Gerät unterstützt MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Dateien. Wenn eine Disc in den Player eingelegt wird, wird folgendes Bild angezeigt. Das Gerät spielt den ersten Track/Song automatisch. Sie können direkt andere Dateiarten (MP3/JPEG /MPEG4) wiedergeben.
Ein Beispiel, wenn z.B. der MP3 Modus ausgewählt wurde.



1. Der aktuelle Dateityp (hervorgehobener Balken)
2. Der aktuelle Track (ID3, Track, Anzeige)
3. Der aktuelle Wiedergabemodus (MP3)
4. Auswahl Wiedergabemodus (JPEG)
5. Auswahl Wiedergabemodus (MPEG4)
6. Laufender Song im MP3 Ordner

Berühren Sie die entsprechende Taste, um direkt den Wiedergabemodus auszuwählen. Danach berühren Sie den gewünschten
Song/Track, um Ihn wiederzugeben. Oder benutzen sie die ◄/►/▲/▼ Tasten um den Wiedergabemodus oder den Gegenstand auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **ENTER**.

Zum nächsten Track springen

1. Berühren Sie direkt den gewünschten Song
2. Berühren Sie die ⏭/⏮ Auswahl auf dem Touchscreen um einen Song vor- bzw. zurückzuspringen.
3. Berühren Sie die ⏭/⏮ Auswahl auf dem Fernbedienung um einen Song vor- bzw. zurückzuspringen.

REPEAT/Wiederholungs- FUNKTION

Berühren Sie die ⏩/⏪ Auswahl auf dem Touchscreen oder halten Sie die Taste auf der Fernbedienung eine Weile gedrückt. Bei nochmaligem Drücken, können Sie zwischen zwei Arten der Wiederholung wählen.

REP-ONE:

Dasselbe Lied wird immer wieder wiederholt

REP ALL:

Spielt alle Songs ab und wiederholt dann die gesamte Disc immer wieder von Anfang an.

Technische Daten

TFT MONITOR

Monitor Bildschirmgröße:	7 Zoll
Auflösung:	960x240 Pixel
Farbsystem:	NTSC/PAL

Allgemeine Daten

Benötigte Spannung:	12V DC (11-15V)
Stromverbrauch:	Weniger als 10A
Wiedergabeformate:	(1)DVD-VIDEO Disc 5"(12 cm) einseitig, einseitig- beschichtet 5"(12 cm) doppelseitig, doppelt- beschichtet (2)Compact Disc (CD-DA, VIDEO CD) 5"(12cm) disc
Audio Ausgang:	2/4- Kanal- Audio- Ausgang
Kenndaten:	(1)Bandbreite 20 Hz - 20 KHz (2)Rausch-/ Signal- Abstand 90 dB (JIS) (3)Wow und Flutter (Tonhöhenschwankungen) unterhalb der Messgrenze

RADIO

Frequenzumfang:	Für 3 Bands (Europa) FM	Für 2 Bands (Europa) FM
IF:	87.5 to108 MHz	87.5 to108
Empfindlichkeit (S/N = 30 dB):	10.7 MHz 15 dBu	MHz 10.7 MHz 15 dBu
	MW	MW
Frequenzumfang:		
IF:	522 to1620 KHz	
Empfindlichkeit (S/N = 20 dB):	450 KHz 40 dBu	KHz 522 to1620 450 KHz 40 dBu

Bluetooth

Bluetooth technische Daten:	V1.2 Class 2
Bluetooth unterstützte Profile:	Headset, Freisprecheinrichtung und A2DP & AVRCP Profile
Frequenzbereich:	2.4GHz Spektrum

Hinweis
Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich die Liste für die Fehlerbehebung durchlesen, überprüfen Sie bitte, ob Sie das Gerät korrekt angeschlossen haben. Wenn das Problem mit den unten aufgeführten Lösungsmöglichkeiten nicht gelöst wurde, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Merkmal	**Grund**	**Lösung**
Kein Strom	Der Zündschlüssel ist nicht gedreht.	Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, stellen Sie die Zündung auf „ein“.
	Die Sicherung ist Durchgebrannt.	Wechseln Sie die Sicherung
Die DVD/CD lässt sich nicht einlegen oder auswerfen.	Die Disc liegt falsch herum.	Legen Sie Die Disc mit dem Etikett nach oben ein.
	Die Disc ist dreckig oder defekt.	Säubern Sie die Disc oder probieren Sie eine Neue.
	Die Temperatur im Auto ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur wieder normal ist.
Das Bild wird schwarz/weiß dargestellt	Die Farbeinstellungen sind falsch eingestellt.	Stellen Sie im Farben-Menü die Farben neu ein.
Es erscheint gar kein Bild	Das Gerät ist nicht an den Schalter für die Erkennung der Handbremse angeschlossen	Verbinden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Siehe Einbau.
	Die Handbremse ist nicht angezogen	Aus Sicherheitsgründen sind keine Videos und kein Fernsehen während der Fahrt möglich. Das Anziehen der Handbremse ermöglicht erst das Abspielen von Bildern, Filmen etc.
Das Radio funktioniert nicht	Das Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie ein Antennenkabel an.
	Das Signal ist zu schwach.	1. Stellen Sie das Signal manuell ein. 2. Bauen Sie einen zusätzlichen Antennenverstärker ein. 3. Prüfen Sie die Antenne, das Antennenkabel. 4. Prüfen Sie, ob eine aktive Antenne im Auto eingebaut ist, solche Antennen brauchen Versorgungsspannung.
Die Tastatur funktioniert nicht	Der Mikrocomputer arbeitet nicht einwandfrei und gibt Geräusche von sich.	Drücken Sie den Reset-Button. Das Bedienteil ist nicht richtig eingelegt.
JPEG kann nicht wiedergegeben werden	Es befinden sich keine JPEG Dateien auf der Disk	Nehmen Sie eine andere Disc.

BENUTZERINFORMATION ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf Produkten und / oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.
Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und das Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegen nehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.
Genauere Information zur nächstgelegenen Sammelstelle oder Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.